

Montage instructie

Cijfers, letters en speciale tekens op een gevel



We Do Create

1. Plaats de meegeleverde boormal tegen de gevel en teken de montagepunten op de gewenste plaats af. Prik een gaatje in het papier en gebruik een stift om af te tekenen waar je moet boren (foto 1).
2. Controleer na het aftekenen of de positie overeenkomt met de montagepenen in het product.
3. Gebruik een geschikte boor met een diameter van 7 mm om de gaten te boren. Boor ieder gat minimaal 35 mm diep (foto 2).
4. Neem het product en druk deze **met de hand** in de gaten tot de gewenste montagediepte (foto 3). Gebruik nooit een hamer of ander gereedschap. Hierdoor zal het product beschadigen!
5. Herhaal de bovenstaande stappen wanneer je meerdere producten op wil hangen. Zorg ervoor dat je een juiste tussenafstand kiest tussen de producten. Doe dit door product voor product te werken. Boor nooit alle gaten voor meerdere producten in 1x (foto 4).

